

FAN-300

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1.Введение

*Важная экологическая информация об этом продукте

a:Этот символ, напечатанный на оборудовании или упаковке, означает, что утилизация по окончании срока службы машины будет вредна для окружающей среды.

b:Не утилизируйте машину (или батареи) как несортированные бытовые отходы; ее следует перерабатывать специальным способом.

c:Это оборудование следует вернуть вашему дилеру или в местный центр переработки.

d:Соблюдайте местные экологические правила.Если у вас есть сомнения, обратитесь в местный отдел по утилизации отходов.

e: Спасибо за покупку! Если машина повреждена во время транспортировки, не используйтее и обратитесь к дилеру.

2. Правила техники безопасности

a: Во время установки требуется большая осторожность:прикосновение к проводам под напряжением может привести к поражению электрическим током, опасным для жизни.

b: Не прикасайтесь к машине во время работы, так как температура корпуса постепенно увеличивается.

c:Берегите это оборудование от дождя и влаги.

d: Отсоедините шнур питания от розетки перед тем, как открытькорпус.

e: Повреждения, вызванные несоблюдением конкретных указаний в этих инструкциях, не покрываются гарантией, и дилер не несет ответственности за любые возникшие дефекты или ответственность за любые возникшие дефекты или проблемы.

f:Этот прибор должен устанавливаться и эксплуатироваться квалифицированным специалистом.

g:Не включайте выключатель сразу, когда температура машины меняется, оставьте выключатель включенным, пока машина не достигнет комнатной температуры, чтобы защитить машину от повреждения.

h:Этот прибор классифицируется как класс защиты 1, поэтому заземление прибора является необходимым, а соединения цепи должны выполняться квалифицированным персоналом (Обратите внимание, что машина должна быть заземлена, в противном случае вы будете нести ответственность за последствия).

i:Убедитесь, что имеющееся напряжение не превышает напряжение, указанное в данном руководстве.

j:Не скручивайте шнур питания, чтобы предотвратить повреждение. При необходимости замените его у авторизованного дилера.

k: При чистке или неиспользовании не подключайте блок питания, сосредоточьтесь только на вилке и не прикасайтесь напрямую к шнуру питания.

l: Обратите внимание, что повреждения, вызванные модификацией пользователем, не включены в гарантию.

m: Держите устройство вдали от детей и неавторизованных пользователей.

3. Общие указания

a: Это оборудование предназначено для профессионального использования на сцене, в развлекательных

заведениях, в театрах и т. д. Это оборудование следует использовать в помещении. Это оборудование следует

использовать в помещении и при 240 В переменного тока/60 Гц максимум.

b: Не трясите устройство и избегайте приложения больших усилий во время установки или эксплуатации.

c: Выберите место, где машина будет защищена от экстремальных температур, пыли и влажности.

d: Ознакомьтесь с функциями машины перед фактическим использованием и не позволяйте неквалифицированным

лицам управлять ею. Любые возможные повреждения, скорее всего, будут вызваны непрофессиональным

использованием оборудования.

e: Если машина транспортируется, используйте оригинальную упаковку.

f: В целях безопасности любая модификация машины запрещена.

1. Описание продукта:

Продукт в основном используется для выдувания ветра, выдувания тумана и других функций.

Оборудование широко используется в уличных выступлениях, барах, KTV, телевизионных станциях и других высококласных местах. Заводские примечания:

1. Цикл технического обслуживания дымогенератора в течение 1-2 месяцев. Конкретное техническое обслуживание: 20% белого уксуса плюс 80% дистиллированной воды после нагревания, распыление 3-5 раз!

2. Следует использовать фирменную формулу дистиллированной воды серии VL специального туманного масла на водной основе, что продлит срок службы!

3. Пожалуйста, сохраните комплектующие для пульта дистанционного управления, в случае утери завод не предоставляет бесплатные комплектующие!

4. Комплектующие завода не подходят для других марок машин, в противном случае они могут сжечь другое оборудование!

Меры предосторожности перед использованием

1. Проверьте внешний вид машины и структуру повреждений, если есть повреждения, пожалуйста,

немедленно свяжитесь с заводом-изготовителем или дистрибьютором, чтобы иметь возможность

своевременной послепродажной обработки!

2. Перед началом работы открутите крышку масляной бочки, залейте наше специальное масло на водной

основе серии VL для тонкого тумана, а затем закрутите крышку. Перед подключением источника питания

тщательно проверьте, соответствует ли напряжение источника питания номинальному напряжению

вытяжки, а источник питания должен быть подключен к заземляющему проводу. Источник питания должен

быть подключен к источнику питания с заземляющим проводом, выключатель питания должен быть

включен, а индикаторная лампа должна гореть, а дым-машина должна находиться в состоянии

предварительного нагрева. 3. Дымогенератор при певом использовании может производить дым в малом

количестве или распылять небольшое количество воды, это нормальное явление. 4. Туманогенератор

должен быть установлен в открытом помещении, а не в отверстии для использования, в противном случае

это приведет к слишком высокой температуре туманогенератора.Рассеивание тепла не происходит

своевременно, и оборудование находится в состоянии защиты от температуры! Таким образом, явление

отсутствия нагрева.5. Туманогенератор можно разместить на земле, также можно установить вертикально в

высоких местах, также можно наклонить в соответствии с соответствующим углом подвески

Установка. Туманогенератор должен быть установлен на расстоянии не менее 30 см вверх и вниз, чтобы

дети не могли к нему прикасаться. Держите подальше от пламени и легковоспламеняющихся и

взрывоопасных веществ. Держите подальше от сопла 40 см, чтобы предотвратить ожоги.

Технические характеристики

Модель: FAN-300

Питание: AC220V /50Hz или AC120V/60Hz

Мощность: 200W

Предохранитель: 1A/2A

Время прогрева: не требуется

Объём: 3300кубических метров / час


Управление: DMX512/удалённое управление/временной контроль объёма

Рабочий интерфейс: ЖК сенсорный экран

Вес: 12 кг.

Размеры упаковки: 470/310/520 мм


2. Product structure



3. Инструкции по эксплуатации

1. При включении питания устройства на дисплее отображается «ГОТОВО», и оно находится в режиме ожидания! Нажмите клавишу подтверждения «РАБОТА» в интерфейсе эксплуатации, чтобы начать работу. 2. Подключение сигнала DMX512 позволяет использовать только функции управления консолью, дистанционного управления, ручного управления, синхронизации и количественные функции. 3. Согласно инструкциям по эксплуатации панели управления, при необходимости настройте машину. Если устройство не будет работать в течение 5 секунд, оно вернется к интерфейсу заметок и сохранит текущие настройки. 4. В стандартном режиме методы управления машиной: DMX/пульт дистанционного управления/панельные клавиши

4. Описание интерфейса эксплуатации



Dmx_Addr: установите адрес DMX

Fan: установка потока

Time: рабочее время хронометража и дозирования.

Interval: интервал времени таймера.

Fan_Rate: Максимальный процент воздушного потока вентилятора.

Au_Save: сохранение при отключении питания (во время работы, внезапное отключение питания, включение и продолжение включения).

Version: номер версии

Lcd_Bl: Яркость подсветки экрана.

Reset: Восстановить заводские настройки.